Logitec

LAN-WH300N/DR LAN-W300N/DR

ルータ版

かんたん セットアップガイド導

かんたんセットアップガイドでは、無線ルータのイラストに LAN-W300N/DR を使用していますが、説明は LAN-WH300N/DR · LAN-W300N/DR 共通です。

■ USB ポートの利用方法について

本製品の背面にある USB ポートの利用方法については、「無線ルータ版:かん たんセットアップガイド USBポート活用編 Jをお読みください。

■ Wi-Fi ゲーム機 / ネットワーク対応 TV を接続する場合

これらの機器をインターネットに接続する場合でも、パソコンを使って、あらか じめ本製品がインターネットに接続できるように設定する必要があります。 STEP1~STEP5の手順で、本製品がインターネットに接続できる環境にして ください。これらの機器側の設定方法は、それぞれの説明書をお読みください。

■2台目以降のパソコンの接続方法について

2台目以降のパソコンについては、この説明書のSTEP3から作業を始めてく ださい。



STEP

セットアップをはじめる前に

□インターネット接続サービスの契約は完了していますか?

インターネットを利用するには、プロバイダとの契約が必要です。 また、ご契約のサービスがすでに開始されている必要があります。

□すでにインターネットをご利用の場合

LANケーブルをはずします。

すでにご使用のモデム、 プロバイダからの ONU (回線終端装置)、 書類があれば CTU (加入者網終端装置)の お手元に いずれかがある場合、 ご用意ください。 パソコンと接続した

①電源をオフにする 1.1 ②LAN ケーブルをはずす (またはONUやCTU) パソコン

Yahoo!BB および CATV インターネット接続サービスの場合は、モデムの電源をいったん切り、 1 時間 以上そのまま置いてください。※電源スイッチがない場合は、ACプラグを抜いてください。 モデムの電源をいったん切らないと、現在記憶されている接続情報がそのまま残り、本製品を接続したあ との新しい接続情報に更新されず、インターネットへの接続に失敗する恐れがあります。

□プロバイダからの書類があれば 用意してください。

プロバイダからインターネットに接続する ための「ユーザー ID」と「パスワード」が 記入された書類が届いている場合は、 用意しておいてください。

フレッツサービスをご利用の場合は、プ ロバイダからユーザー ID とパスワード が発行されます。

Yahoo!BB をご利用の場合は、ユーザー ID やパスワードはありません。

プロバイダより、次のいず

れかの指示があった場合

に限り、本製品背面にある

AP(アクセスポイント)モー

ド/RT(ルータ)モード切

り替えスイッチを「AP」側

・無線アクセスポイント(無 線ハブ)として使用する

・ブリッジ接続で使用する


に切り替えます。

ルー勺機能を無効

本製品(無線ルータ)をつなぎましょう




モード /RT (ルータ)モード切り替えスイッチ が「RT」側になっていることを確認します。



| 本製品を設置します。

- ・縦置きで使用する場合は、本製品のLogitec マークが正しく読める状態で、底面に付属の スタンドを取り付けます。
- ・横置きで使用する場合は、Logitec マークが 上面になる状態で、下面に付属のスタンドを 取り付けます。
- 詳しいスタンドの取り付け方法は、 別紙「はじめにお読みください」の うら面を参照してください。




切り替えが終われば、手順

2 へ進みます。




インターネットサービス 付きのマンションなどでは、 壁面のジャックに直接接 続するタイプもあります。

₭▍モデム(または ONU や CTU)と 本製品のWANポートを、



- 4 モデム(または ONU や CTU)の電源をオンに します。
- 「 付属の AC アダプタと本製品をつなぎ、 ACコンセントに差し込みます。



モデム(または ONU や CTU)と 本製品の電源がオンになって いることを確認します。 本製品の場合、PWR ランプ (青色)とWAN ランプ(青色) が点灯します。

STEP

接続方法を選びましょう

2台目以降のパソコンの接続については、 ここからお読みください!

付属のCD-ROMからウィザードを 起動し、どのようにLogitec無線ルータ (無線親機)に接続するかを選択します。



ここでは付属のCD-ROMに含まれる 「Windows版:かんたんセットアップツール」 を利用して、Windowsパソコンへ接続する 手順を説明しています。

●CD-ROMドライブがないWindowsマシ ンの場合

「Windows版:かんたんセットアップツー ル」はご使用になれません。「無線ルータ版: かんたんセットアップガイド 補足編 JのP1 「WindowsマシンでCD-ROMドライブがな い場合」をお読みください。

●Macをご使用の場合

「Windows版:かんたんセットアップツール」 はご使用になれません。「無線ルータ版:かん たんセットアップガイド 補足編 JのP2「Mac から接続する手順」をお読みください。

無線アダプタ(無線子機)を使用する場合、 無線アダプタをまだ取り付け ないでください!





本製品に無線または有線で接続 するパソコンを起動します。

ンします。

複数のユーザーアカウントでパソコンを 利用している場合

·Windows 7/Vistaの場合→「管理者」 権限を持つユーザーでログオンします。 ·Windows XPの場合→「コンピュータ の管理者」権限を持つユーザーでログオ

2 付属のCD-ROMをパソコンのドライブ にセットします。

●自動的に「かんたん セットアップツール」が 表示されます。



「かんたんセットアップツール」が表示されない場合

マイコンピュータなどでCD-ROMの内容を表示 し、「SimpleSetup(.exe)」アイコンをダブルクリッ クします。Windows Vistaで自動再生画面が表 示された場合は、「SimpleSetup.exeの実行」を クリックします。

🚰 [かんたん設定スタート]をクリックします。



▋機器の接続状態を確認する画面が表示 されます。「次へ進む]をクリックします。



●他の機器との接続が完了していない場合は、 STEP2 を参考にして機器を接続してください。 接続方法を選択し、STEP4 のそれぞれの説明 に進みます。



■Logitec製無線アダプタ(LAN-W300N/U2のみ) →このあとの STEP4 の Aへ

別売の無線アダプタ"LAN-W300N/U2"をご使用の場合 のみ、こちらを選択してください。

上記以外の弊社製LANアダプタをご使用の場合

LAN-W150N/U2シリーズ、LAN-WN11/U2シリーズの

「無線ルータ版:かんたんセットアップガイド 補足編 」の P1[LAN-W150N/U2シリーズ、LAN-WN11/U2シリー ズでの接続方法」をお読みください。

その他の弊社製無線アダプタの場合 [他社製無線アダプタ]を選択してください。

■パソコンの内蔵無線LAN→P3 STEP4 の Bへ パソコンの内蔵無線LAN機能を使用する場合に選択します。

他社製の無線アダプタ(無線子機)、または一部の弊社製 無線アダプタ(上記参照)の場合に選択します。

■有線(LANケーブル)→P4 STEP4 の Dへ 本製品の有線ハブポートにLANケーブルで接続する場合に 選択します。

接続に必要な 設定をしましょう

STEP3 の最後に選択した条件にあわせて、 A·B·C·Dのいずれかの説明に進みます。



LAN-W300N/U2を使う

弊社製LAN-W300N/U2を使用する場合の説明です。 ※他の弊社製アダプタはSTEP3の手順 5 参照

出荷時期により、実際の画面のイラストが異なることがあります

1 [インストールする]をクリックします。



無線アダプタの ドライバと ソフトウェアの インストールが 始まります。

クリック

「既に、他の無線デバイスが有効・・・」と表示された場合



本製品の無線アダプタ以外に、 既に有効な無線デバイスが存在 する可能性があります。同一パ ソコンで複数の無線デバイスを 使用すると、通信に悪影響をお

よぼすことがあります。パソコン等の取扱説明書を参 照し、無線デバイスを無効にしてください。

🛂 Windows 7/Vistaでは、〈ユーザーアカウント制御〉画面が表示されますので、 Windows 7の場合は[はい]を、Windows Vistaの場合は[続行]をクリックします。



●その他の画面が 表示されたとき ◆Windows 7/Vistaの場合

(Windows セキュリティ)画面が表示されたときは、「このド ライバソフトウェアをインストールします]をクリックします。 ◆Windows XPの場合


〈ソフトウェアのインストール〉画面が表 示されたときは、[続行]をクリックします。

●間違ったボタンを押したとき

いったん「かんたんセットアップツール」を終了し、Logitec無線ドライバをアンインストールしてください(P3「サービス画面につい て」参照)。アンインストール後、STEP3の始めから作業をやり直してください。

「無線アダプタを接続してください。」と 表示されますので、パソコンに無線アダ プタを取り付けます。





無線アダプタを差し込むと、 自動的にドライバのインス トールが始まります。



間違ったボタンを押したとき

[前に戻る]を何度かクリックして、「かんたんセットアップソー ルJを終了し、Logitec無線ドライバをアンインストールし てください(P3「サービス画面について」参照)。アンインス トール後、STEP3の始めから作業をやり直してください。

右ページ上へ続く ▲



ご使用のOSによって、このあとの手順が異なります。

■Windows 7/Vistaの場合

しばらくすると、自動的にドライバのインストールが完了します。 手順 5 へ進みます。



■Windows XPの場合

インストール画面が表示された場合は、手順●~●を実行します。 表示されなかった場合は、手順 5 へ進みます。

●「いいえ、今回は接続しません」を 選択し、[次へ]をクリックします。

②「ソフトウェアを自動的にインストール する」を選択し、[次へ]をクリックします。



❸ 以下の画面が表示された場合は、 [続行]をクリックします。




以下の画面が表示されます。無線アダプタの裏面にあるWPS設定 ボタンを2秒以上しっかりと押します。





【計】自動的に以下の画面に変わります。Logitec無線ルータの背面に あるWPSボタンを、1秒以上押して離します。





● WPSボタンが正常に動作するとUSB/WPSランプが赤色に点灯(0.5秒間隔) します。



●2分以内にボタンを押してください

Logitec無線アダプタのWPSボタンを押してから、2分以内にLogitec無線ルータのWPSボ タンを押してください。

●接続に失敗したとき

[前に戻る]を何度かクリックして、「かんたんセットアップツール」を終了し、STEP3の始めか ら作業をやり直してください。

▼ 「STEP5 インターネットに接続しましょう」へ進みます。

●3分待っても画面が進まなければ、パソコンを再起動してSTEP3の始めから 作業をやり直してください。

B パソコンの内蔵無線LAN機能を使う

パソコン本体に無線LANのオン/オフスイッチがある場合は、 あらかじめ無線LAN機能をオンにしてください。



で使用のOSや内蔵無線LANの ■ 環境によって、表示される画面が 異なります。

当てはまる説明をお読みください。



内蔵無線LANの接続が確認でき れば、[次へ進む]をクリックします。



●Widnows XP(SP2)で、ネットワーク接続の画面が表示された場合

①「logitecuser」を選択し、「接続」ボタンをクリックします。※「logitecgameuser」はWi-Fiゲーム機接続用です。選択しないでください。

②本製品に付属の「暗号キーステッカー」 の13文字の英数字(すべて大文字)を 入力し、[接続]をクリックします。 詳細については「無線ルータ版: かんたんセットアップガイド 補足編 」 のP2「OS標準の機能を使ったワイヤ レスネットワークの設定」をお読み ください。






●暗号キーの入力画面が表示された場合

本製品に付属の「暗号キーステッカー」の 13文字の英数字(すべて大文字)を入力し、 [OK]をクリックします。



Windows Vistaの画面例 キーの入力 無線LANルータ本体に記載されている暗号 Key (0~9、A~H で 13 文字)を 入力してください。





●OSのネットワーク接続の画面が表示されなかった場合 ご使用のパソコン本体の無線LAN機能の設定方法が

書かれたマニュアルをお読みになり、右記の設定値を 参考に内蔵無線LANの設定をしてください。

SSID	logitecuser*1
暗号化方式	WPA-PSK(TKIP)またはWPA2-PSK(AES)*2
キーフォーマット	パスフレーズ
+-	本製品に付属の「暗号キーステッカー」の13文字の 英数字(すべて大文字)

3 「 STEP5 インターネットに接続しましょう」へ進みます。

●3分待っても画面が進まなければ、パソコンを再起動してSTEP3の始めから作業をやり直してください。

※1 接続画面には「logitecgameuser」も表示されますが、Wi-Fiゲーム機接続用です。 ※2 Logitec無線ルータは、どちらの設定でも接続できるように設定されています。

■ラム サービス画面について



「Windows版:かんたんセットアッ プツール」のスタートページ右下の サービスボタンをクリックすると、 表のようなサービスを利用できます。

ファイアウォール設定画面を開く	ファイアウォール機能を一時停止する必要がある場合に、このボタンをクリックすると、 ダイレクトに設定画面を開くことができます。
インターネットプロパティ設定画面を開く	Internet Explorerのインターネットプロパティ設定画面をダイレクトに開くことができます。
ネットワーク接続設定画面を開く	パソコンの有線LANおよび無線LANのネットワーク接続画面をダイレクトに開くことができます。OS標準のネットワーク設定を利用するときなどに必要になります。
Logitec製無線アダプタのアンインストール	付属の弊社製無線アダプタのユーティリティとドライバソフトをアンインストールします。
CD-ROMの内容を見る	CD-ROMの内容を表示します。

● 他社製の無線アダプタを使う

他社製の無線アダプタに付属のマニュアルを お手元にご用意ください。



他社製無線アダプタのマニュアルを お読みになり、無線LANの接続設定をします。

■他社製無線アダプタに設定する内容*1

SSID	logitecuser*2
暗号化方式	WPA-PSK(TKIP)またはWPA2-PSK(AES)*3
キーフォーマット	パスフレーズ
+-	本製品に付属の「暗号キーステッカー」の13文字の英数字 (すべて大文字)

- ※1 この設定値は、Logitec無線ルータが初期値の状態で接続できる設定値です。
- ※2 接続画面には「logitecgameuser」も表示されますが、Wi-Fiゲーム機接続用です。選択しないでください。 ※3 Logitec無線ルータは、どちらの設定でも接続できるように設定されています。
- 前に戻る

他社製の無線アダプタの設定を行います。 お手元の他社製無線アダプタの取扱説明書を参照し 無線の接続設定を行ってください。

接続に失敗したとき

Logitec無線ルータの無線LAN設定と、パソ コン側の無線LAN設定が同じ設定になってい るか確認して、再度「かんたんセットアップツー ル」を実行してください。

※ヘ進む 一 クリック

🛂 無線アダプタの無線LAN設定が完了したら、[次へ進む]をクリックします。

- ☆ 「 STGP 5 インターネットに接続しましょう」へ進みます。
 - ●3分待っても画面が進まなければ、パソコンを再起動してSTEP3の始めから作業を やり直してください。

D 無線ルータと有線LANで接続して使う


Logitec無線ルータには、有線LAN用に3ポートのハブ機能が 搭載されていますので、パソコンと有線LANで接続できます。



作業の前に

あらかじめパソコンに取り付け(または内蔵) された有線LANアダプタが正常に動作して いることを確認しておいてください。

Logitec無線ルータの背面にある LANポートとパソコンを LANケーブルで接続します。



[次へ進む]をクリックします。



- 3 「STEP5 インターネットに接続 しましょう」へ進みます。
 - ●3分待っても画面が進まなければ、 パソコンを再起動してSTEP3の始めから 作業をやり直してください。

STEP

インターネットに 接続しましょう

入力作業が必要です。それ以外は、 自動的にインターネットに接続します。



- 無線ルータ(本製品)に接続できると、そのままインター ネット接続を開始します。画面には作業状況を知らせる メッセージが順次表示されます。
 - ●インターネットに自動接続したとき



- ◆左の画面とともに、Logitec ホームページが表示されます。
- これでインターネットに接続 できました。 すべての作業は完了です。
- [終了する]をクリックします。

USB機器管理ツールのインストールおよび 利用方法は「ルータ版:かんたんセットアップガイド USBポート活用編 Jをお読みください。

●以下の画面が表示された場合



●インターネット接続のための情報を入力する必要があります。 手順 2 へ進みます。


フレッツサービスなど一部のサービスは、



- 右の画面が表示された場合
 - 接続先のモデム等の機器やご使用の環境によって、まれに本製 品の回線判別機能では、回線種別を自動的に判別できない場 合があります。このような場合に右の画面が表示されます。い ずれかのボタンをクリックして次の手順に進みます。


●「NTTフレッツ*、ひかりone(PPPoE)」「固定IP」をご使用の場合は、手順 2 へ進みます。 ※フレッツ光プレミアムは、手順 3 へ進みます。

- ●「Yahoo!BB、ケーブルTV、フレッツ光プレミアム(DHCP)」をご使用の場合は、手順 3 へ進みます。
- **▶**⊿ 必要な情報を入力します。
 - ■NTTフレッツサービス(PPPoE)の場合 プロバイダより提供された「ユーザー名」と



■固定IPの場合

プロバイダより提供された固定 IPアドレスの情報を入力し、 [OK]をクリックします。



- 🔣 インターネット接続を開始します。正常に接続できると手順 🚹 の画面が 表示されます。
 - これですべての作業は完了です。
 - [終了する]をクリックします。
 - 7分待ってもインターネットへの接続が完了しない場合は、本製品の電源を入れ直し、 パソコンを再起動してSTEP3の始めから作業をやり直してください。